

# FAW Bestum B70

При нанесении материала на пол , необходимо в зону под педальным узлом наносить только 1 слой экстрим (вайпер) так как при нанесении двух слоев педаль газа упирается в ковер так как тот поднимается и тянет его за собой



Версия #1

r.goborov@kibercar.ru создал 29 January 2024 16:27:49

r.goborov@kibercar.ru обновил 29 January 2024 16:30:25