

Особенности VW Multivan T6



1. Не кладется 2й слой (шумоизоляция), т.к. на пол крепятся рельсы по которым двигаются сидения, при нанесении второго слоя пол не встает на свои места и рельсы нет возможности прикрутить.



Версия #2

r.goborov@kibercar.ru создал 18 September 2023 14:40:53

r.goborov@kibercar.ru обновил 19 September 2023 13:19:06